



Система «СКУД КОДОС»

Решает задачи разграничения доступа, предотвращения несанкционированного проникновения на объект.

Инструкция по пользованию коридорной системой проезда на подземную парковку

Описание

Данная коридорная система состоит из двух пунктов проезда – ворота (основной въезд в подземную парковку) и шлагбаум (расположенный перед въездом в парковку).

Открывание ворот и шлагбаума производится по средством пульта ДУ с индивидуальным кодом, который занесен в контроллеры управления ворот и шлагбаума. Закрытие происходит автоматически после проезда автомобиля.

Для совершения проезда необходимо достичь линии для определения местоположения (въезд или выезд) автомобиля (данная линия находится перед воротами и шлагбаумом), что сигнализирует светофор зеленым светом (на обратной стороне светофор загорается красным и указывает что проезд уже совершил другой автомобиль и его нужно пропустить).

При совершении проезда (въезд или выезд) контроллер фиксирует действие и следующий проезд разрешает совершать только в обратном порядке (если совершили въезд в парковку, то должен последовать только выезд, поскольку повторного проезда система не даст совершить).

Логика проезда

ВЪЕЗД

Автомобиль, подъезжая к шлагбауму должен достичь линии ВЪЕЗД (что определяет индукционная петля) светофор сигнализирует зеленым светом достижение и проезд свободен (если красный свет, то проезд занят и необходимо пропустить другой автомобиль).

На пульте ДУ нажимаем кнопку (на пульте нажатие сигнализирует индикация) шлагбаум откроется (после полного открытия шлагбаума) можно совершать проезд (после проезда шлагбаум закрывается сразу).

Не совершайте проезд нескольких автомобилей в одну сторону, ваш пульт системой будет заблокирован и невозможно будет движение в обратную сторону.

После проезда шлагбаума достигаем линии ВЪЕЗД (индукционная петля) перед воротами, что сигнализирует светофор у ворота. На пульте ДУ нажимаем кнопку (на пульте нажатие сигнализирует индикация) ворота открываются (после полного открытия ворот) можно совершать проезд (после проезда, ворота закрываются сразу).

ВЫЕЗД

Те же действия, только первым при выезде ворота.

ВНИМАНИЕ!

При въезде или выезде по достижению линии светофор горит зеленым светом, индикация на пульте имеется, а ворота или шлагбаум не открывается, обратитесь в диспетчерскую службу по телефону 269-97-91 либо 240-67-21, диспетчер определит через программу ошибку.

Не совершайте повторного проезда в одну сторону, система отслеживает повторный проезд.

Не совершайте проезд нескольких автомобилей, так как въехав группой в коридор между воротами и шлагбаумом, система блокирует устройства, и вы сможете продолжить движение.

Запрещено проход человека по данной коридорной системы пользуйтесь входом/выходом подъездным либо отдельным входом в парковку.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНОЙ АВТОПАРКОВКОЙ

Пользователи автопарковки – собственники доли в нежилом помещении (автопарковка) и (или) законные представители собственников, иные лица, на законных основаниях осуществляющие пользование нежилым помещением (автопарковка), расположенным в многоквартирном доме.