

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРОВ В МКД

1. Подайте заявление в одном из офисов Управляющей компании. Заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней.
2. После согласования места установки внешнего блока кондиционера не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты установки подайте заявление в Управляющую компанию на предоставление доступа на кровлю/техническое помещение здания.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ ВНЕШНЕГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА

1. Установить внешний блок кондиционера на парапете кровли (фото №1), технологическую трассу необходимо проложить по фасаду в кабель-канале (фото №2).
2. Кабель-канал должен быть покрашен в цвет фасада (фото №2). Отвод конденсата требуется организовать в помещение собственника, либо с помощью мини помпы на кровлю в том же кабель-канале.
3. Мягкий ковер кровли не должен быть поврежден.
4. Доступ на кровлю/техническое помещение для проведения работ осуществляется в сопровождении сотрудника УК.
5. После завершения монтажных работ строительный мусор вывозит собственник помещения, для которого производилась установка кондиционера.
6. Собственник уведомляет Диспетчерскую службу управляющей компании о завершении монтажных работ по телефону 269-97-91.

По дополнительным вопросам звонить по т. +7 908 222-33-46



Фото №1



Фото №2